

Skládací parkovací zábrana s klíčem



CZ	Návod k montáži
-----------	------------------------

INSTALACE

Před montáží se ujistěte, že je sada kompletní:

- Sloupek s podstavcem – 1 ks.
- Sada montážních šroubů – 4 ks.
- Zámkový klíč – 2 ks.

Parkovací zábrana by měla být namontována pomocí šroubů přizpůsobených povrchu, do kterého má být zábrana instalována. Zábrana by měla být umístěna uprostřed příjezdové cesty/parkovacího místa, aby nedošlo k poškození pneumatiky a dalších částí vozu.

1. Nejprve označte místo pro otvory umístěním podstavy na příslušné místo a vyznačením místa pro otvory.
2. Následně vyvrtejte otvory do podkladu pomocí vrtáku přizpůsobeného danému typu podkladu.
3. Umístěte blok tak, aby otvory v základně byly nad otvory v podkladu. Vložte šrouby do otvorů a poté je utáhněte.
4. Ujistěte se, že je zábrana pevně připevněná k zemi.

Sada obsahuje šrouby 12x80 mm určené pro montáž do dlažebních kostek, jiné typy povrchů mohou vyžadovat použití jiných montážních prvků.

VAROVÁNÍ

Výrobek a jeho obal nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, malé části výrobku a obalu mohou představovat nebezpečí udušení! Děti v blízkosti zábrany by měly být pod dohledem odpovědné dospělé osoby.

ÚDRŽBA

Pro zajištění dlouhé životnosti výrobku by měly být pohyblivé části pravidelně udržovány vhodnými prostředky.

Při každém použití zábrany zkontrolujte, zda je připevněna k zemi.

K čištění použijte vlhký hadřík a poté všechny čištěné povrchy otřete do sucha.

Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani drhnutí.